

MACHINE À LAVER, FOUR, MICRO-ONDES

Machine à laver

Choisir le programme 40° sintéticos (à gauche) pour le lavage le + rapide qui dure 1h45 min. Les autres programmes durent entre 2h et 2h30 Sauf les programmes pour les lainages (laña). Mettre la lessive liquide dans le récipient de gauche et l'adoucissant dans celui du milieu)

Choisir le programme et pousser sur le bouton INICIO/PAUSA pour démarrer le lavage. Quand c'est fini, le témoin lumineux orange de la centrifugeuse clignote. Remettre le bouton sur STOP et vous pouvez sortir le linge.

Four

Sur le bouton de gauche : 1er choix à droite : chaleur tournante

2e choix : four traditionnel

3e choix : spécial pizza --> mettre alors la chaleur sur 230° : c'est cuit en 10 min. max

4e choix : grill + chaleur tournante

5e choix : grill --> mettre la chaleur sur + de 270° : grill

6e choix : nettoyage par aqualise (ne pas le faire, je m'en occupe)

Il y a une minuterie : 1er bouton central (faire + pour avoir le timing voulu ou -)

Le 4e bouton sert à préchauffer le four + rapidement

Micro-ondes

Classique : puissance en haut et minutes en bas
Pousser sur gros bouton en-dessous pour l'ouvrir.